

Sockel-Detail Außenwand mit Rahmenwerk und Putzfassade, mit Installationsebene, auf Bodenplatte mit Trittschalldämmung und SchaumglasschotterXPS – mit Montageschwelle

M 1:10

Außenwand mit Rahmenwerk
mit Installationsebene am Element vorbereiteter
Putzfassade
Bodenplatte mit Schaumglasschotter
mit Montageschwelle
barrierefrei : OK Terrain = OK FFB

OK FFB



- 1 Abdichtung auf Bodenplatte
- 2 Nivellierklötze + Quellmörtel aufbringen
- 3 Montageschwelle ausrichten und befestigen
- 4 vorverputztes Wandelement montieren
- 5 Luftdicht verkleben
- 6 äußere Abdichtung im Sockelbereich
- 7 Perimeterdämmung anbringen
- 8 Grundputz mit Armierungsgewebe auf der gesamten Fläche inkl. Sockel aufbringen
- 9 Oberputz und Sockelputz aufbringen
- 10 nach HLS/E-Installationen: Dämmung
- 11 Gipsplatten + Verspachtelung
- 12 Bodenaufbau einbauen
- 13 Kiesstreifen mit Außenanlagen herstellen